



Compatec Sistemas Eletrônicos Ltda Indústria Brasileira www.compatec.com.br

Impresso Fevereiro 2006



Configuração básica para a central funcionar: Cadastrar um controle: PROG + 1414 + 111 + acionar tecla do controle + PROG. Colocar em todas as zonas (zona 1,2,3,4 e 24h) resistor fim de linha (10K) em série com o contato do sensor ou ligado do GND á ZONA, antes da central ser energizada (página 9).

Manual de Instalação e Operação





Impresso Fevereiro 2006

Compatec Sistemas Eletrônicos Ltda Indústria Brasileira www.compatec.com.br



Configuração básica para a central funcionar:

Cadastrar um controle: PROG + 1414 + 111 + acionar tecla do controle + PROG. Colocar em todas as zonas (zona 1,2,3,4 e 24h) resistor fim de linha (10K) em série com o contato do sensor ou ligado do GND á ZONA, antes da central ser energizada (página 9).

Manual de Instalação e Operação

#### ÍNDICE

s s:	s 4	. а г.	а _ с	0 9	. p	: o	. e c	d e	. 2 . 4 α	) ' :
: : a :	. a		<u>۔</u>	e u			a r m		:	
υ : :			e e	: E				•	:	
			S		: : : 0	• • •			:	. 0
+	+			i t o	: E				:	
σ	S				. s	. (0	0			
<u>`</u>	<b>`</b> —			: ≥ :	. <u>0</u>		0	• • •	a :	
			. <i>a</i>	: : : :						: <del>+</del>
Φ :	Φ :		: : :			· · ·			Z	
ر : ب	ر ب	о р		0		-	. 0	•		:
. a	a	e e					ٽ ص		:	: :
, :		C)		: : : E			z a			:
a IS	a – a	n 5	О П	d (e	- - - - - - - - - - - -	: : :		s o	:	:
C Gera	C a r Técnicas	C o l	C o I	0 0	A r m e	E Botoe	U t i l i	0 d i T	A horas	) 

#### Garantia

A garantia da central ST4 é de 12 (doze) meses a partir da data de instalação. Por isso torna-se necessário o correto preenchimento do certificado de garantia em anexo, sob pena de perda de garantia.

Ficam isentos da garantia: danos causados por efeitos da natureza (raios, enchentes, terremotos, etc); assim como quedas, mau uso do equipamento e

ão Observação		liata (Padrão)	ente	nça	rizada		liata (Padrão)	lente	nça	rizada	eira	2,3,4 (Padrão)	1,2	3,4	ico	Sensores	1, 2, 3,4	M	as 1, 2, 3,4	ação	ser alterada Padrão= 1414	ıção	
Função Opção	Configurar a Zona 3	Zona 3 Imediata	Zona 3 Inteligente	Zona 3 Presença	Zona 3 Temporizada	Configurar a Zona 4	Zona 4 Imediata	Zona 4 Inteligente	Zona 4 Presença	Zona 4 Temporizada	Configurar Função da Botoeira	Arma/Desarma Total 1,2,3,4	Arma/Desarma total Zonas 1,2	Arma/Desarma total Zonas	Dispara Pânico	Apagar Controles e Rádio Sei	Apagar Controles Arme	Apagar Controles PGM	Apagar Sensores Zonas	rar senha de Programação	Alterar senha Entra senha a ser alterada de programação seguido da nova senha	Reset Geral da Programação	Reset Geral
Seqüência de Teclas		3 3 1	3 3 2	333	3 3 4		3 4 1	3 4 2	3 4 3	3 4 4	Confi	411 Arm	4 1 2 Arma	4 1 3 Arma	4 1 4	Apagar	421 Apag	4 2 2 Apag	4 2 3 Apa	Alterar	443 A	Res	4 4 4 Re

#### ÍNDICE

S	$\sim$	S	4	В	Ω	_	വ	0	9	В	9	В	9	Φ	_	Ф	7	4	ω	,
В	:	В	:		:	t r a	:	n t	:	0	:		:	E		О	:	7	:	
O	:	ပ	:		:	e u	:	B	:			0		В						
	:	-	:		:	S	:	r a	:	Ф	:				:		:		:	_
+		+			:		:	t 0		E	:				:		:		:	0
S	:	S	:		:		:	_	:	a	:	В	:	0			:		:	
`—	:	<u>`</u>	:				:	o ∑	:	e S	:			о О	:		:		:	
_	:	_	:		:		:		:	0	:	_			:		:	па	:	+
Φ	:	Φ			:	B	:		:		:		:		:			0 Z	:	
+		+	:	0			:	о О	:	Ð	:	<b>-</b>			:		:		:	
ပ	:	ပ	:	р u	:		:		:	Ψ	:			ã	:		:		:	_
В	:	В	:	Φ	:		:		:		:		:	٠			:		:	_
_	:	_		e		_	:	Ε	:		:	⊏	:	z a	:	S	:		:	
а	rais	Са	nicas	n c	ntral.	E C	ciona	e p c	OD).	B B	central.		Botoeira.	_	parcial.	о <u>ф</u>	ias		as	
S	Ge	ပ	Téc	S	Cel	ပ	fun	≥	$\tilde{\mathbb{Z}}$	4	cer	ш	Bot	→	par	. <u> </u>	zonas.	⋖	horas	⋖

#### Garantia

A garantia da central ST4 é de 12 (doze) meses a partir da data de instalação. Por isso torna-se necessário o correto preenchimento do certificado de garantia em anexo, sob pena de perda de garantia.

Ficam isentos da garantia: danos causados por efeitos da natureza (raios, enchentes, terremotos, etc); assim como quedas, mau uso do equipamento e

			_	_	_	_	_				_	_	_	_	_			_	_		_		_
Observação		(Padrão)					(Padrão)					(Padrão)					1, 2, 3,4		1, 2, 3,4		Padrão= 1414		
Opção	Zona 3	Imediata	Inteligente	Presença	Temporizada	Zona 4	Imediata	Inteligente	Presença	Temporizada	da Botoeira	Total 1,2,3,4	Zonas 1,2	Zonas 3,4	Pânico	Rádio Sensores	Arme	PGM	Zonas	Programação	Entra senha a ser alterada seguido da nova senha	Programação	
Função	Configurar a	Zona 3	Zona 3	Zona 3	Zona 3	Configurar a	Zona 4	Zona 4	Zona 4	Zona 4	Configurar Função da Botoeira	Arma/Desarma	Arma/Desarma total	Arma/Desarma total	Dispara	Apagar Controles e F	Apagar Controles	Apagar Controles	Apagar Sensores	Alterar senha de	Alterar senha de programação	Reset Geral da P	Reset Geral
Seqüência de Teclas		3 3 1	3 3 2	333	3 3 4		3 4 1	3 4 2	3 4 3	3 4 4		411	4 1 2	4 1 3	4 1 4	Αķ	4 2 1	4 2 2	4 2 3		4 4 3		4 4 4

#### Características Gerais:

stância por controle rem	
<ul> <li>Acionamento à distância l</li> </ul>	

Observação

Opção

Função

- Arme parcial da central (zonas ו و ح, و دي انتاج كرد عرب ، ، . Saída auxiliar PGM isolada (acionamento programável, contatos NA ou NF); 20 usuários para arme/desarme total;

- 6 usuários para arme/desarme parcial das zonas 1 e 2;
  6 usuários para arme/desarme parcial das zonas 3 e 4;
  6 usuários para controle da saída PGM;
- Acionamento por botoeira segura, com resistor de fim de linha (opcional); Função pânico (silencioso ou normal);
  - · Cinco Zonas:

em 60 minutos

em 30 minutos

Auto-arme

Auto-arme

224

em 10 minutos

22

- 04 zonas mistas programáveis: Inteligentes (duplo disparo em menos de 10 segundos);
  - Instantâneas;
- Temporizadas ou;

# Anunciadoras de presença;

(Padrão)

Com sirene

DISP/NORM DISP/SILENC

2 4 1 2 4 2

60 Segundos

234

Configurar Função Pânico

40 Segundos

Temporiza zona em

(Padrão)

- 01 zona 24 horas;
- Zonas temporizáveis em 20, 30, 40 e 60 segundos; Resistor de final de linha para todas as zonas (10K resistor não tem polaridade);
  - Auto-arme por ausência de movimento em 10, 30 ou 60 minutos;
    Sensores sem fio: 05 em cada zona (1 a 4);
    Saída independente de Pânico (discador) em 12Vcc protegida "DSP";
    Saída de códigos para modem de monitoramento Compatec®;
- Indicação visual e sonora de zona violada e de bateria de sistema baixa;
  - Indicação visual e sonora de bateria baixa de radio sensor;
    - Bip na sirene (opcional);

Inteligente

Zona 1

3 1 2

Zona

Zona 1 Zona 1

a Zona 1

Configurar

Sem bip na sire

2 4 3

- Saída independente para Led protegida (negativa);
  Todos os dados gravados em memória FLASH não volátil;
  Programação por menus e protegida por senha;
  Apagamento parcial dos radio-sensores, controles-remoto de arme/desarme total e de controles remoto especiais (arme parcial e PGM);

(Padrão)

Imediata

Zona 2 Zona 2

3 2 1

Zona 2

3 2 3

Zona

Zona 2

<u>Obs:</u> Para desabilitar permanentemente uma zona, fora de PROGRAMAÇÃO,

4

 $^{\circ}$ 

Características Gerais:

- Acionamento à distância por controle remoto;

Observação

Opção

Função

Seqüência de Teclas

- Arme parcial da central (zonas 1 e 2, e zonas 3 e 4); Saída auxiliar PGM isolada (acionamento programável, contatos NA ou NF);
  - 20 usuários para arme/desarme total;
- 6 usuários para arme/desarme parcial das zonas 1 e 2;

- 6 usuários para arme/desarme parcial das zonas 3 e 4;
   6 usuários para controle da saída PGM;
- Acionamento por botoeira segura, com resistor de fim de linha (opcional); Função pânico (silencioso ou normal);
  - Cinco Zonas:

(Padrão)

eo Segundos

Femporiza zona em

Configurar Função Pânico

20 Segundos

lemporiza zona em

2 3 1

Temporizar as Zonas

em 60 minutos

Auto-arme

2 2 4

em 30 minutos

Desabilitado

Auto-arme Auto-arme

Configurar o Auto Arme

10 mir

- 04 zonas mistas programáveis: Inteligentes (duplo disparo em menos de 10 segundos);
  - Instantâneas;
    - Temporizadas ou;

# - Anunciadoras de presença; 01 zona 24 horas;

- Zonas temporizáveis em 20, 30, 40 e 60 segundos; Resistor de final de linha para todas as zonas (10K resistor não tem polaridade);
  - Auto-arme por ausência de movimento em 10, 30 ou 60 minutos;
  - Sensores sem fio: 05 em cada zona (1 a 4);

(Padrão)

Configurar Bip da sirene

DISP/SILÊNC

2 4 2

Com bip na sirene

(Padrão)

Imediata

Zona 1

3 1 1

Zona 1

3 1

Zona

3 1 3

a Zona 1

- Saída independente de Pânico (discador) em 12Vcc protegida "DSP";
- Saida de códigos para modem de monitoramento Compatec®; Indicação visual e sonora de zona violada e de bateria de sistema baixa;
  - Indicação visual e sonora de bateria baixa de radio sensor;
  - Bip na sirene (opcional);
- Saída independente para Led protegida (negativa);

- Todos os dados gravados em memória FLASH não volátil;
   Programação por menus e protegida por senha;
   Apagamento parcial dos radio-sensores, controles-remoto de arme/desarme total e de controles remoto especiais (arme parcial e PGM);

<u>Obs:</u> Para desabilitar permanentemente uma zona, fora de PROGRAMAÇÃO,

Inteligente

#### Características Técnicas:

Tabela de programação

mação se tem iticamente de																										final de linha ( tariamente.
juração. Em progra central sai automa	Observação		20 Controles	06 Controles	06 Controles	06 Controles	Ms	Também chamado de retenção	(Padrão)							M	(Padrão)					5 Sensores	5 Sensores	5 Sensores	5 Sensores	hadas com resistor irá disparar involun
para qualquer config do este tempo a 1 1 senha master.	Opção	ole Remoto	Arme Total 1,2,3,4	Arme parcial 1,2	Arme parcial 3,4	PGM	ação da Saída PC	Flip-Flop	03 Segundos	06 Segundos	10 Segundos	20 Segundos	30 Segundos	eo Segundos	90 Segundos	ionamento da PG	Controle	Zona 1	Arme/Desarme	Disparo	o Sensores	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	ras, devem ser fec contrário, a central
asta seguir a tabela k ção e outra, decorri sar novamente com a	Função	Programar Controle Remoto	Controle remoto	Controle remoto	Controle remoto	Controle remoto	Configurar Modo e Operação da Saída PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	Configurar Modo de Acionamento da PGM	PGM ativada por	PGM ativada por	PGM ativada por	PGM ativada por	Cadastrar Rádio	Rádio Sensor	Rádio Sensor	Rádio Sensor	Rádio Sensor	las incluindo a 24 ho ımper de reset. Caso
<u>Obs.</u> Após entrar em programação, basta seguir a tabela para qualquer configuração. Em programação se tem 30 segundos entre uma configuração e outra, decorrido este tempo a central sai automaticamente de programação sendo necessário acessar novamente com a senha master.	Seqüência de Teclas		111	112	113	114	Confi	121	122	123	124	131	132	133	134	Conf	141	1 4 2	1 4 3	1 4 4		211	212	213	2 1 4	<u>Obs.</u> : As zonas que não forem utilizadas incluindo a 24 horas, devem ser fechadas com resistor final de linha 10K) junto ao GND antes de retirar o jumper de reset. Caso contrário, a central irá disparar involuntariamente.
<u>Obs:</u> Após entra 30 segundos e programação se		:	0 SA_	ECI	E T		ICIN				+ ( d	τι· V	ЬГ) 13		A ∃TS	, Я AM	T I	ENH E N			A A					<u>Obs.</u> As zonas q 10K) junto ao GN
	OTAL TE A (zonas 1 e 2); TE B (zonas 2 o 4):	GM (2018) 3 6 4),		*	de final de linha de 10	10 segundos de intervalo);						liga;	uesiiga, aviso de bateria baixa (<11,2		aviso de zona violada;	página de cadastro cheia;	bateria baixa de radio sensor (†	códiao iá existente:	zona 24 horas aberta.		alarme armado; alarme desarmado:	zona violada;	bateria baixa.		zona habilitada;	zona desabilitada; zona violada; zona aberta (bateria baixa de radio-sensor (†)).
433,92 Mhz Safe Criptografado (HT); " 1414 "	20 para arme/desarme TOTAL 6 para arme/desarme PARTE A (zonas 1 e 2); 6 para arme/desarme DADTE B (zonas 2 e A):	6 para acionamento de PGM	<11,2 Vcc;	20 (5 por zona de 1 a 4);	Pulso negativo (com resist	16 minutos (4 ciclos com 10 segundos de interva	4 minutos; 13.5 V	900 mA (**)	10-14 Vcc regulados;	72 mA (disparo).		1 curto	3 curtos		4 curtos	1 longo e 1 curto	1 longo e 2 curtos	1 longo e 3 curtos	2 longos ao armar		Ligado: Desligado:	Piscando rapidamente:	Piscando lentamente:		Ligado:	Desligado: Piscando rapidamente: Piscando lentamente:
<ul><li>Frequência de operação:</li><li>Padrão de códigos:</li><li>Senha master padrão:</li></ul>	- Nº. de usuários c/ controle:		- Aviso de bateria baixa:	- N°, de radio sensores: - Alcance:	- Botoeira (#):	- Tempo de disparo:	- Iempo de Panico (USP): - Tensão de saída SIR:	- Corrente máxima da saída SIR:	- Tensão de trabalho:	- collelle de collodiilo.		Bips:		Vcc);			,	:(		Led de Status da Central:				Led das zonas:		

<u>Obs.</u> As zonas que não forem utilizadas incluindo a 24 horas, devem ser fechadas com resistor final de linha ( 10K) junto ao GND antes de retirar o jumper de reset. Caso contrário, a central irá disparar involuntariamente. 13

4

#### Características Técnicas:

<ul> <li>Freqüência de operação:</li> <li>Padrão de códigos:</li> <li>Senha master padrão:</li> <li>Nº. de usuários c/ controle:</li> </ul>	433,92 Mhz Safe Criptografado (HT); " 1414 " 20 para arme/desarme TOTAL 6 para arme/desarme PARTE A (zonas 1 e 2);	DTAL TE A (zonas 1 e 2);	<u>Obs.</u> Apó 30 segui programs
- Aviso de bateria baixa: - N°. de rádio sensores: - Alcance: - Botoeira (#): - Tempo de disparo: - Tempo de Pânico (DSP): - Tensão de saída SIR: - Corrente máxima da saída SIR: - Corrente de consumo:	6 para arme/desarme PARTE B (zonas 3 e 4); 6 para acionamento de PGM <11,2 Vcc; 20 (5 por zona de 1 a 4); aproximadamente 30 m (*); Pulso negativo (com resistor de final de linha 16 minutos (4 ciclos com 10 segundos de in 4 minutos; 13,5 V 900 mA (**) 10-14 Vcc regulados; 36 mA (stand-by);	6 para arme/desarme PARTE B (zonas 3 e 4); 6 para acionamento de PGM < 11,2 Vcc; 20 (5 por zona de 1 a 4); aproximadamente 30 m (*); Pulso negativo (com resistor de final de linha de 10K); 16 minutos (4 ciclos com 10 segundos de intervalo); 4 minutos; 13,5 V 900 mA (**) 10-14 Vcc regulados; 36 mA (stand-by);	: O G R A M A Ç Ã O :
Bips:	1 curto 2 curtos 3 curtos	liga; desliga; aviso de hateria haixa (<11.2	EW b
Vcc);	4 curtos 1 longo e 1 curto 1 longo e 2 curtos	aviso de zona violada; aviso de zona violada; nenhuma zona habilitada; página de cadastro cheia; bateria baixa de radio sensor (†	ЯАЯТ
104000000000000000000000000000000000000	1 longo e 3 curtos 2 longos ao armar	código já existente; zona 24 horas aberta.	∀ EN
Led de Status da Cerril al:	Ligado: Desligado: Piscando rapidamente: Piscando lentamente:	alarme armado; alarme desarmado; zona violada; bateria baixa.	ЯАЧ

#### Tabela de programação

iós entrar em programação, basta seguir a tabela para qualquer configuração. Em programação se tem undos entre uma configuração e outra, decorrido este tempo a central sai automaticamente de nação sendo necessário acessar novamente com a senha master.

Observação		20 Controles	06 Controles	06 Controles	06 Controles	PGM	Também chamado de retenção	(Padrão)							M	(Padrão)					5 Sensores	5 Sensores	5 Sensores	5 Sensores
Opção	ole Remoto	Arme Total 1,2,3,4	Arme parcial 1,2	Arme parcial 3,4	PGM	Operação da Saída PC	Flip-Flop	03 Segundos	opundes 90	10 Segundos	20 Segundos	30 Segundos	sopundes 09	90 Segundos	onamento da PG	Controle	Zona 1	Arme/Desarme	Disparo	Sensores	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Função	Programar Controle	Controle remoto	Controle remoto	Controle remoto	Controle remoto	Configurar Modo e Oper	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	PGM	Configurar Modo de Acionamento da PGM	PGM ativada por	PGM ativada por	PGM ativada por	PGM ativada por	Cadastrar Rádio	Rádio Sensor	Rádio Sensor	Rádio Sensor	Rádio Sensor
Seqüência de Teclas		111	112	113	114	Conf	121	122	123	124	131	132	133	134	Con	141	1 4 2	143	1 4 4		211	212	213	2 1 4

PROG + SENHA MASTER (1414) + SEQÜÊNCIA DE TECLAS

<u>Obs.</u> As zonas que não forem utilizadas incluindo a 24 horas, devem ser fechadas com resistor final de linha ( 10K) junto ao GND antes de retirar o jumper de reset. Caso contrário, a central irá disparar involuntariamente.

zona habilitada; zona desabilitada; zona violada; zona aberta (bateria baixa de radio-sensor (†)).

Desligado: Piscando rapidamente: Piscando lentamente:

Led das zonas:

# Alterando a senha de programação:

Dentro do modo de programação digite a seguinte seqüência de teclas:

4 4 3 Para alterar a senha de programação

Após isto, você deve digitar uma nova senha de programação de quatro

Anote aqui a sua nova senha:

IMPORTANTE: Caso você perca ou esqueça a senha de programação, terá que efetuar um reset na central para retorná-la ao padrão de fábrica " 1414 ", apagando também todos os cadastros de transmissores e rádio-sensores.
 PROG +1414 (senha master) + 443 (alterar senha) + 1212(nova senha) + Como entrar e sair do modo de programação:

Para entrar no modo de programação:

- 1.Pressione a tecla PROG. O LED de status acende; 2.Digite a senha master (padrão de fábrica " 1414 "); 3.O led de status piscará lento, aguardando o comando desejado por no máximo 30 segundos. Após isto, a central sai do modo de programação automaticamente;
  - 4. Após ser digitada a seqüência de 3 teclas e a programação efetuada, a central volta a base do modo de programação, aguardando nova seqüência de teclas;

#### Exemplos de programação:


Cadastrando um controle para arme total:

- 1.Pressione a tecla PROG; 2.Digite a senha master (padrão 1414);
- 3.Digite 111 (a sequência da tabela de programação);
  - 4. Pressione tecla do rádio controle;

Led de status volta a piscar lento, aguardando nova programação.

Como configurar a zona 2 como temporizada:

Para alterar o tempo de temporização, utilize a seqüência de teclas Com a central no modo de programação: 1.Digite a seqüência de teclas 324;



#### Como a central funciona:

fechado, a central é programada com a configuração de fábrica e todos os transmissores e rádio-sensores são apagados. Se o jumper não for aberto, a central não sai do modo de Reset, piscando todos os leds do painel ao mesmo Ao alimentar a central, ela verifica o jumper de Reset, e se o mesmo estiver

tempo, não deixando que a utilize até que o jumper seja retirado. ATENÇÃO: A zona 24 horas deve estar fechada com resistor fim de linha (RFL), caso contrário, ao retirar o jumper a central entra em disparo.

A bateria do sistema é monitorada no evento de falta de AC, e caso esteja baixa, há uma indicação visual no painel da central, e sonora quando a mesma for armada ou desarmada.

Para entrar em programação, o instalador deverá pressionar a tecla PROG, seguido da senha master de programação (padrão de fábrica: "1414"), e depois

# Alterando a senha de programação:

Dentro do modo de programação digite a seguinte seqüência de teclas:

4 4 3 Para alterar a senha de programação

de programação de quatro Após isto, você deve digitar uma nova senha

Anote aqui a sua nova senha:

IMPORTANTE: Caso você perca ou esqueça a senha de programação, terá que efetuar um reset na central para retorná-la ao padrão de fábrica " 1414 ", +apagando também todos os cadastros de transmissores e rádio-sensores.

PROG +1414 (senha master) + 443 (alterar senha) +1212(nova senha) Como entrar e sair do modo de programação:

- Para entrar no modo de programação: 1. Pressione a tecla PROG. O LED de status acende; 2. Digite a senha master (padrão de fábrica " 1414 ");
- 3.0 led de status piscará lento, aguardando o comando desejado por no aáximo 30 segundos. Após isto, a central sai do modo de programação automaticamente; máximo
- 4. Após ser digitada a seqüência de 3 teclas e a programação efetuada, a central volta a base do modo de programação, aguardando nova seqüência de teclas;

# Exemplos de programação:

Cadastrando um controle para arme total:

- 1. Pressione a tecla PROG;
- 2.Digite a senha master (padrão 1414); 3.Digite 111 (a seqüência da tabela de programação);
  - 4. Pressione tecla do rádio controle;

Led de status volta a piscar lento, aguardando nova programação.

Como configurar a zona 2 como temporizada:


Com a central no modo de programação: 1.Digite a sequência de teclas 324;

Para alterar o tempo de temporização, utilize a seqüência de teclas

armada ou desarmada.

A bateria do sistema é monitorada no evento de falta de AC, e caso esteja baixa, há uma indicação visual no painel da central, e sonora quando a mesma for

seguido da senha master de programação (padrão de fábrica: "1414"), e depois Para entrar em programação, o instalador deverá pressionar a tecla PROG,



#### Como a central funciona:

Ao alimentar a central, ela verifica o jumper de Reset, e se o mesmo estiver

fechado, a central é programada com a configuração de fábrica e todos os transmissores e rádio-sensores são apagados. Se o jumper não for aberto, a central não sai do modo de Reset, piscando todos os leds do painel ao mesmo ATENÇÃO: A zona 24 horas deve estar fechada com resistor fim de linha (RFL), caso contrário, ao retirar o jumper a central entra em disparo. tempo, não deixando que a utilize até que o jumper seja retirado.

lentamente e os leds das zonas ficarão acesos. Quando um cadastro for efetuado, todos os leds da central piscarão para confirmá-lo, voltando ao estado de início da programação. Para sair do modo de programação, é só não ter Enquanto em modo de programação, o led de status da central piscará

# Modem de Monitoramento (MOD):

Modem de Monitoramento Compatec (MOD), este produto não acompanha a central (somente por encomenda). Sua função consiste em monitorar todos os eventos da central e enviar via telefone estes eventos para uma base de monitoramento, no total a central em conjunto com o modem pode enviar até 25 eventos distintos entre disparo de zona, arme, desarme, bateria baixa, teste central ST4 e toda linha ST tem em seu borne principal uma entrada para periódico, reset, entre outros que será melhor detalhado no manual que acompanha o produto.

# Arme e desarme da central:

Ao receber o comando para armar, a central emite um bip curto e o led de status acenderá. Se nenhuma zona estiver habilitada, a central emitirá um bip longo, permanecendo desligada.

A central pode ser armada de três formas: total, parcial (1 e 2) e parcial (3 e 4).

- Arme e desarme total: quando acionado, todas as zonas (de 1 a 4) são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel).
- Arme parcial (1 e 2): quando acionado, as zonas 1 e 2 são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel).
  - Arme parcial (3 e 4): quando acionado, as zonas 3 e 4 são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel).

Obs: O controle cadastrado para parcial, somente arma parcial, ao desarmar,

#### Entrada Botoeira (BOT)

Além do acionamento por controle remoto, uma botoeira pode ser ligada a ela, com a opção de usar um resistor de fim de linha (RFL 10K) ou não, através do jumper indicado na central. Ela pode ser configurada, não só para arme e desarme total, mas também para arme e desarme parcial ou pânico. Nesta entrada pode ser adicionada uma chave PUSH-BOTTOM ou Senha Eletrônica

9

# Como apagar a memória da central através do jumper reset :

- 1.Desligue a alimentação da central (rede elétrica e bateria); 2.Feche o jumper de reset;
- 3.Conecte a alimentação novamente (os leds das zonas irão ficar piscando);
- 4. Aguarde 3 segundos, retire o jumper do reset novamente e faça novamente as programações, pois a memória já esta resetada.

<u>Obs:</u> O usuário não poderá operar a central enquanto o jumper de reset estiver Como apagar a memória da central através de programação:

- 1.Pressione a chave "PROG"; 2.Digite a senha master (de 4 digitos);
  - 3. Digite a seqüência "444";
- 4.A central retorna com os padrões de fábrica

Obs: Retornando os padrões de fábrica, a central apagará todos os controles e rádio-sensores cadastrados.

(saída de PROG + (reset geral) 444 + 1414 (Master) PROG

# Cadastrando um controle na central:

tecla do controle seja pressionada, e quando o cadastro é efetuado, os leds das zonas piscam uma vez e o led de status volta a piscar lento aguardando nova sequência de teclas. Caso o botão já esteja cadastrado, sirene emite um bip longo e três bips curtos. Caso não hajam mais posições livres para cadastro, a sirene seqüência de teclas (conforme tabela da página 13) para efetuar um cadastro. A central aguarda que a modo de programação digite a seguinte Dentro do

111 (arme total) + acione tecla do controle + PROG (saída de programação) emite um bip longo e um bip curto. PROG + 1414 (senha master)

# Cadastrando rádio-sensores:

da página 13) para efetuar um cadastro. A central aguarda que a tecla TESTE seja pressionada, e quando o cadastro é efetuado, os leds das zonas piscam uma vez e o led de status volta a piscar lento aguardando nova seqüência de teclas. Dentro do modo de programação digite a seqüência de teclas (conforme tabela

Caso o sensor já esteja cadastrado, a sirene emite um bip longo e três bips

Caso não haja mais posições livres para cadastro, a sirene emite um bip longo e curtos.

+ 1414 (Senha master) + 211 (zona 1 ) + tecla do sensor+PROG um bip curto. PROG + 14

7

efetuado, todos os leds da central piscarão para confirmá-lo, voltando ao estado Quando um cadastro for da central da programação. Para sair do modo de programação, é Enquanto em modo de programação, o led de status lentamente e os leds das zonas ficarão acesos. Quando

# Modem de Monitoramento (MOD):

Modem de Monitoramento Compatec (MOD), este produto não acompanha a central (somente por encomenda). Sua função consiste em monitorar todos os eventos da central e enviar via telefone estes eventos para uma base de monitoramento, no total a central em conjunto com o modem pode enviar até 25 eventos distintos entre disparo de zona, arme, desarme, bateria baixa, teste periódico, reset, entre outros que será melhor detalhado no manual que A central ST4 e toda linha ST tem em seu borne principal uma entrada para acompanha o produto. periódico, reset,

## Arme e desarme da central:

Ao receber o comando para armar, a central emite um bip curto e o led de status acenderá. Se nenhuma zona estiver habilitada, a central emitirá um bip longo, permanecendo desligada.

A central pode ser armada de três formas: total, parcial (1 e 2) e parcial (3 e 4).

- (de 1 a 4) são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel). - Arme e desarme total: quando acionado, todas as zonas
- Arme parcial (1 e 2): quando acionado, as zonas 1 e 2 são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel).
- Arme parcial (3 e 4): quando acionado, as zonas 3 e 4 são armadas (caso não for desabilitada alguma zona através do painel).

Obs: O controle cadastrado para parcial, somente arma parcial, ao desarmar,

#### Entrada Botoeira (BOT)

jumper indicado na central. Ela pode ser configurada, não só para arme e desarme total, mas também para arme e desarme parcial ou pânico. Nesta entrada pode ser adicionada uma chave PUSH-BOTTOM ou Senha Eletrônica Além do acionamento por controle remoto, uma botoeira pode ser ligada a ela, com a opção de usar um resistor de fim de linha (RFL 10K) ou não, através do

# Como apagar a memória da central através do jumper reset :

- 1.Desligue a alimentação da central (rede elétrica e bateria);
  - 2.Feche o jumper de reset;
- 3. Conecté a alimentação novamente (os leds das zonas irão ficar piscando);
- 4. Aguarde 3 segundos, retire o jumper do reset novamente e faça novamente as programações, pois a memória já esta resetada.

Obs. O usuário não poderá operar a central enquanto o jumper de reset estiver

Como apagar a memória da central através de programação:

- 1. Pressione a chave "PROG";
- 2. Digite a senha master (de 4 digitos);
  - 3.Digite a seqüência "444"
- 4.A central retorna com os padrões de fábrica.

<u>Obs:</u> Retornando os padrões de fábrica, a central apagará todos os controles e rádio-sensores cadastrados.

(saída de PROG + (reset geral) 444 + 1414 (Master) PROG

# Cadastrando um controle na central:

Dentro do modo de programação digite a seguinte sequência de teclas (conforme tabela da página 13) para efetuar um cadastro. A central aguarda que a tecla do controle seja pressionada, e quando o cadastro é efetuado, os leds das zonas piscam uma vez e o led de status volta a piscar lento aguardando nova sequência de teclas. Caso o botão já esteja cadastrado, sirene emite um bip longo e três bips curtos. Caso não hajam mais posições livres para cadastro, a sirene emite um bip longo e um bip curto.

+ acione tecla do 111 (arme total) controle + PROG (saída de programação) (senha master) 1414 PROG

# Cadastrando rádio-sensores:

Dentro do modo de programação digite a seqüência de teclas (conforme tabela da página 13) para efetuar um cadastro. A central aguarda que a tecla TESTE seja pressionada, e quando o cadastro é efetuado, os leds das zonas piscam uma vez e o led de status volta a piscar lento aguardando nova seqüência de teclas.

Caso o sensor já esteja cadastrado, a sirene emite um bip longo e três bips curtos.

Caso não haja mais posições livres para cadastro, a sirene emite um bip longo e um bip curto.

PROG + 1414 (Senha master) + 211 (zona 1 ) + tecla do sensor+PROG

A central deve ser instalada, de preferência, em um local protegido da ação do tempo, como, por exemplo, chuva, umidade, calor excessivo e longe do alcance das crianças e animais domésticos.

A corrente de saída da sirene é de 900mA, portanto, sua ligação esta limitada em no máximo 3 sirenes eletrônicas (piezoelétricas) de 300mA. O consumo excessivo de corrente poderá danificar a central, implicando na perda da garantia.

<u>Obs:</u> A ligação de 3 sirenes pode ser efetuada, somente se estiver uma bateria selada ligada à central.


<u>IMPORTANTE:</u> No circuito de entrada da rede elétrica, existe proteções contra discargas atmosféricas, no entanto esta proteção só será eficiente tendo presente na instalação um sistema de aterramento, que deve ser


# Utilizando o resistor fim de linha (RFL):

O resistor fim de linha (RFL), tem por função, garantir uma maior segurança ao sistema de alarme, sua localização no circuito deve ser em série com o relé do infra vermelho passivo (IVP) conforme ilustração abaixo.

Com isto a central interpreta uma queda de tensão sobre o resistor, uma vez que esta resistência seja alterada a central dispara, evitando assim que o invasor que tenha acesso aos fios do infra, consiga anular o setor, aterrando o fio que

#### LIGAÇÃO EM SÉRIE





# <u>Utilização do arme parcial</u>

O arme e desarme parcial é útil para usuários que queiram dividir as zonas em dois ambientes que se encontram no mesmo estabelecimento, como, por exemplo, zonas 1 e 2 para a residência, e zonas 3 e 4 para a loja dos fundos. Também é útil para residências, onde nas zonas 1 e 2 podem estar os sensores de perímetro da área a ser protegido (portas e janelas) e nas zonas 3 e 4 estão os sensores IVP internos. O arme parcial das zonas 1 e 2, permite que o usuário possa estar protegido enquanto estiver dentro do recinto.

Ao ser armada, a central começa a monitorar as zonas que estão habilitadas. Lembrando que todas as zonas deverão ter um resistor de fim de linha (10 K) em cada entrada de zona. Quando alguma das zonas for violada, ela disparará a sirene e enviará 12V para a saída DSP, por 16 minutos, em quatro ciclos de 3:50 segundos de disparo e 10 segundos de pausa. Nestes 10 segundos, a central verifica a zona, se restaurou o disparo é interrompido, caso contrário passa para o próximo ciclo. Após isso, a sirene e a saída DSP se desligam, aguardando uma outra violação.

As zonas mistas têm capacidade para até 5 rádio-sensores por zona (total de

#### Tipos de Zonas:

- Imediata: funcionamento normal. Ocorrendo uma violação, a central dispara.
- Inteligente: ao ocorrer uma violação, a central aguarda uma segunda violação para confirmar o disparo dentro de um intervalo de 10 segundos.
- Presença: idêntico a zona imediata, mas quando a central está desarmada, ao abrirem estas zonas, o usuário é alertado através de um aviso sonoro (BIP) na
- Temporizada: ao ocorrer uma violação, a central efetua o disparo após o tempo que foi determinado pelo usuário. O tempo pode ser configurado em 20, 30, 40 ou 60 segundos. No momento do arme do alarme, o mesmo só passa a monitorar estas zonas após o tempo especificado. No início da temporização de entrada, a central emite um bip curto para informação do usuário.

No caso de bateria fraca nos rádio-sensores, o sensor, se equipado com a tecnologia de aviso de bateria fraca, emite um sinal para a central que imediatamente indicará bateria baixa no painel de zonas e na sirene, mesmo

A central deve ser instalada, de preferência, em um local protegido da ação do tempo, como, por exemplo, chuva, umidade, calor excessivo e longe do alcance

10

das crianças e animais domésticos. A corrente de saída da sirene é de 900mA, portanto, sua ligação esta limitada em no máximo 3 sirenes eletrônicas (piezoelétricas) de 300mA. O consumo excessivo de corrente poderá danificar a central, implicando na perda da garantia.

<u>Obs:</u> A ligação de 3 sirenes pode ser efetuada, somente se estiver uma bateria selada ligada à central.


<u>IMPORTANTE:</u> No circuito de entrada da rede elétrica, existe proteções contra discargas atmosféricas, no entanto esta proteção só será eficiente tendo presente na instalação um sistema de aterramento, que deve ser


# Utilizando o resistor fim de linha (RFL):

O resistor fim de linha (RFL), tem por função, garantir uma maior segurança ao sistema de alarme, sua localização no circuito deve ser em série com o relé do infra vermelho passivo (IVP) conforme ilustração abaixo.

infra vermelho passivo (IVP) conforme ilustração abaixo. Com isto a central interpreta uma queda de tensão sobre o resistor, uma vez que esta resistência seja alterada a central dispara, evitando assim que o invasor que tenha acesso aos fios do infra, consiga anular o setor, aterrando o fio que

#### LIGAÇÃO EM SÉRIE





### Utilização do arme parcial

O arme e desarme parcial é útil para usuários que queiram dividir as zonas em dois ambientes que se encontram no mesmo estabelecimento, como, por exemplo, zonas 1 e 2 para a residência, e zonas 3 e 4 para a loja dos fundos. Também é útil para residências, onde nas zonas 1 e 2 podem estar os sensores de perímetro da área a ser protegido (portas e janelas) e nas zonas 3 e 4 estão os sensores IVP internos. O arme parcial das zonas 1 e 2, permite que o usuário possa estar protegido enquanto estiver dentro do recinto.

Ao ser armada, a central começa a monitorar as zonas que estão habilitadas. Lembrando que todas as zonas deverão ter um resistor de fim de linha (10 K) em cada entrada de zona. Quando alguma das zonas for violada, ela disparará a sirene e enviará 12V para a saída DSP, por 16 minutos, em quatro ciclos de 3:50 segundos de disparo e 10 segundos de pausa. Nestes 10 segundos, a central verifica a zona,se restaurou o disparo é interrompido, caso contrário passa para o próximo ciclo. Após isso, a sirene e a saída DSP se desligam, aguardando uma outra violação.

As zonas mistas têm capacidade para até 5 rádio-sensores por zona (total de

#### Tipos de Zonas:

- Imediata: funcionamento normal. Ocorrendo uma violação, a central dispara.
- Inteligente: ao ocorrer uma violação, a central aguarda uma segunda violação para confirmar o disparo dentro de um intervalo de 10 segundos.
- Presença: idêntico a zona imediata, mas quando a central está desarmada, ao abrirem estas zonas, o usuário é alertado através de um aviso sonoro (BIP) na sirene.
- Temporizada: ao ocorrer uma violação, a central efetua o disparo após o tempo que foi determinado pelo usuário. O tempo pode ser configurado em 20, 30, 40 ou 60 segundos. No momento do arme do alarme, o mesmo só passa a monitorar estas zonas após o tempo específicado. No início da temporização de entrada, a central emite um bip curto para informação do usuário.

No caso de bateria fraca nos rádio-sensores, o sensor, se equipado com a tecnologia de aviso de bateria fraca, emite um sinal para a central que imediatamente indicará bateria baixa no painel de zonas e na sirene, mesmo

#### A zona 24 horas:

sensores com fio. Caso não for utilizada, seu borne deve ser ligado através de um resistor de fim de linha (RFL 10K) ao borne -BAT (negativo do circuito). Nesta zona pode ser ligados um botão de pânico NF, uma cerca elétrica, nela só 24 horas é monitorada todo o tempo, e

sensores de tamper, etc.

#### Auto-arme:

zona. Essa configuração chama-se auto-arme, e pode ser programada para ser armada em 10, 30 ou 60 minutos de ausência de atividade nos setores. Sempre que houver um evento monitorável de acordo com a tabela de comunicação da Compatec, este evento será enviado para o conector MOD de configurada para ser armada na ausência de violação de central pode ser

maneira serial. Caso haja um modem de monitoramento Compatec presente,

#### A saída PGM:

normalmente aberto e um normalmente fechado) que pode ser utilizado para diversos fins, como, por exemplo, ligar e desligar uma lâmpada. (um pino comum, um central possui uma saída PGM independente e eletricamente isolada, composta por dois contatos de um mesmo relé ⋖

acionamento para ligar e outro para desligar), ou temporizado, podendo escolher entre 3, 6, 10, 20, 30, 60 ou 90 segundos de duração de pulso. Seu funcionamento pode ser configurado de duas formas: flip-flop

Seu acionamento pode ser configurado de diversas formas: pode ser acionada pelo transmissor, pela abertura da zona 1, pelo arme/desarme ou acionada no disparo.


Obs. A saída PGM sempre irá ser acionada, independente da central estar armada ou desarmada nas configurações de acionamento através da zona 1.


#### Função Pânico:

A função pânico pode ser acionada por qualquer botão do transmissor, desde que o mesmo esteja cadastrado na função de arme e desarme (total ou parcial). Basta pressionar e segurar o botão por aproximadamente 3 segundos para que o pânico seja gerado. A central pode ser configurada para pânico normal ou

Os botões programados para acionamento da PGM não podem gerar pânico silencioso

Ela pode ser configurada, não só para arme e desarme total, mas também para





\* Recursos opcionais <u>OBS:</u> O resistor de fim de linha (RFL), deve sempre ser acrescentado no sensor em série

com fio que retorna

para a zona. <u>OBS:</u> Ligação da botoeira: Com o jumper "BOT" <u>aberto</u> - Sem resistor de fim de linha (RFL).

6

#### A zona 24 horas:

A zona 24 horas é monitorada todo o tempo, e nela só podem ser ligados sensores com fio. Caso não for utilizada, seu borne deve ser ligado através de um resistor de fim de linha (RFL 10K) ao borne -BAT (negativo do circuito).

Nesta zona pode ser ligados um botão de pânico NF, uma cerca elétrica, sensores de tamper, etc.

#### Auto-arme:

A central pode ser configurada para ser armada na ausência de violação de

zona. Essa configuração chama-se auto-arme, e pode ser programada para ser armada em 10, 30 ou 60 minutos de ausência de atividade nos setores. Sempre que houver um evento monitorável de acordo com a tabela de comunicação da Compatec, este evento será enviado para o conector MOD de maneira serial. Caso haja um modem de monitoramento Compatec presente,

#### A saída PGM:

composta por dois contatos de um mesmo relé (um pino comum, um normalmente aberto e um normalmente fechado) que pode ser utilizado para eletricamente isolada, Φ central possui uma saída PGM independente

diversos fins, como, por exemplo, ligar e desligar uma lâmpada. Seu funcionamento pode ser configurado de duas formas: flip-flop (um acionamento para ligar e outro para desligar), ou temporizado, podendo escolher entre 3, 6, 10, 20, 30, 60 ou 90 segundos de duração de pulso.

pelo transmissor, pela abertura da zona 1, pelo arme/desarme ou acionada no Seu acionamento pode ser configurado de diversas formas: pode ser acionada disparo.

Obs: A saída PGM sempre irá ser acionada, independente da central estar armada ou desarmada nas configurações de acionamento através da zona 1.


#### Função Pânico:

A função pânico pode ser acionada por qualquer botão do transmissor, desde que o mesmo esteja cadastrado na função de arme e desarme (total ou parcial). Basta pressionar e segurar o botão por aproximadamente 3 segundos para que o pânico seja gerado. A central pode ser configurada para pânico normal ou silencioso

Os botões programados para acionamento da PGM não podem gerar pânico

Ela pode ser configurada, não só para arme e desarme total, mas também para

## Instalação da -BAT Z1 Z2Z3



série com fio que retorna  $^\star$  Recursos opcionais  $\underline{\rm OBS:}$  O resistor de fim de linha (RFL), deve sempre ser acrescentado no sensor para a zona. para a zona. <u>OBS:</u> Ligação da botoeira: Com o jumper "BOT" <u>aberto</u> - Sem resistor de fim de linha (RFL).